

別記様式第25

非常電源（蓄電池設備）（その2）

充 電 装 置	外 形			
	表 示			
	開 閉 器 ・ 遮 断 器			
	交 流 入 力 電 圧	V		
	トリクル・浮動・ 定電流定電圧充電電圧	トリクル・浮動・ 定電流定電圧	V	
	均 等 充 電 電 圧	V		
	出 力 電 流	A		
	負 荷 電 圧	V		
	負 荷 電 流	A		
	自 動 充 電 切 替			
逆 変 換 装 置	接 地			
	外 形			
	表 示			
	開 閉 器 ・ 遮 断 器			
	交 流 出 力 電 圧	V		
	交 流 出 力 電 流	A		
直 交 変 換 装 置	周 波 数	Hz		
	接 地			
	外 形			
	表 示			
	開 閉 器 ・ 遮 断 器			
	交 流 入 力 電 圧	V		
結 線 接 続	充 電 電 圧	V		
	充 電 電 流	A		
	交 流 出 力 電 圧	V		
	交 流 出 力 電 流	A		
	接 地			
	接 地			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の記録した内容を記入すること。

別記様式第25

非常電源（蓄電池設備）（その2）

充 電 装 置	外 形			
	表 示			
	開 閉 器 ・ 遮 断 器			
	交 流 入 力 電 圧	V		
	トリクル・浮動・ 定電流定電圧充電電圧	トリクル・浮動・ 定電流定電圧	V	
	均 等 充 電 電 圧	V		
	出 力 電 流	A		
	負 荷 電 圧	V		
	負 荷 電 流	A		
	自 動 充 電 切 替			
逆 変 換 装 置	接 地			
	外 形			
	表 示			
	開 閉 器 ・ 遮 断 器			
	交 流 出 力 電 圧	V		
	交 流 出 力 電 流	A		
直 交 変 換 装 置	周 波 数	Hz		
	接 地			
	外 形			
	表 示			
	開 閉 器 ・ 遮 断 器			
	交 流 入 力 電 圧	V		
結 線 接 続	充 電 電 圧	—		
	充 電 電 流	—		
	交 流 出 力 電 圧	—		
	交 流 出 力 電 流	—		
	接 地			
	接 地			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の記録した内容を記入すること。